

Scanning efter DVB-T-kanaler

(Servicen er kun mulig med Motorola VIP 1920)

Denne service på TV-portalen gør det muligt at kunne se ekstra gratis TV-kanaler på dit TV. Vær opmærksom på at antallet af DVB-T-kanaler er forskelligt alt afhængigt af, hvor I landet, du bor, samt grundet de lokale modtagningsforhold. Den eksterne TV-antenne (medfølger ikke i startpakken), f.eks. tagantenne eller bordantenne, som du tilslutter TV-boksen, afgør desuden, hvilket TV-signal, du vil få.

Den eksisterende version 1.0 gør det kun muligt at modtage kanalerne samtidigt med, at dit internet/bredbånd som altid er tilsluttet TV-boksen. I næste version vil det være muligt at kunne se de frie kanaler uden tilkobling af internet/bredbånd.

Vejledning til scanning efter DVB-T-kanaler

1. Tag strømstikket ud af TV-boksen
2. Kobl dit TV-antennestik ind i TV-boksen i porten RF-in
3. Tilslut atter strømstikket til TV-boksen og afvent, at TV-boksen starter op og viser FastTVs TV-portal.
4. Find siden med DVB-T længst til højre
5. Tryk på OK på fjernbetjeningen
6. TV-boksen påbegynder nu en søgning efter de frie kanaler, som kan tages ned med antenne i dit område. Hvis din boks ikke understøtter servicen, vises billedet til højre.
7. Når søgningen er færdig bekræft ved at trykke grøn knap på fjernbetjeningen.
8. Tryk nu på TV på fjernbetjeningen for at se TV
9. Ved tryk på OK på fjernbetjeningen vises TV-kanaloversigten. DVB-T-kanalerne findes til sidst i oversigten, som f.eks. DR 1 (DVB-T). Bemærk at antallet af TV-kanaler, som scanningen finder, kan variere fra det antal kanaler, som findes i TV-kanaloversigten. Dette skyldes, at nogle DVB-T-kanaler er kodede, hvorfor disse ikke er mulige at se i FastTVs TV-portal.



FastTV kan ikke garantere, at du som kunde kan modtage de frie kanaler, da ydre omstændigheder, som f.eks. antenne- og modtageforhold, kan påvirke modtagelsen negativt. Til information yder FastTV ikke service på fejlrretning eller fejlmelding på DVB-T.